

Hensikt

Dokumentet angir krav til installatør om utfylling av «melding om installasjonsarbeid» i NTE's nett. Meldingen skal ivareta behovet for informasjon til netteier, måleravdeling og Det lokale eltilsyn, jfr. FEL § 14.

Det er et krav et denne retningslinjen følges og at skjema blir fylt ut iht denne. Avvik vil medføre avist melding.

Omfang

Meldingen fylles normalt ut i Elsmart av installatør for arbeid på nettkundens anlegg.

Det er autorisert installatørs ansvar å melde anlegg før arbeidene påbegynnes. Dette grunnet behov for kartlegging av tiltak i nettet.

Ved melding av nyanlegg må det påregnes minimum 6 ukers saksbehandlingstid i de tilfeller hvor det må iverksettes tiltak i nettet som involverer andre anleggseiere (f.eks kommuner, vegvesen osv). Ved behov for ny nettstasjon må ytterligere forlengelse av leveringstid påregnes.

Oppstart Elsmart

<http://www32.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=Nyheter>



Innlogging

Brukermanualer / opplæring

Link til NTE Nett AS og denne retningslinje.

<http://www.ntenett.no/index.php/no/for-installatoren/retningslinjer>

Momenter å ta stilling til før utfylling av nettmelding.

Meldinger for Næringsbygg og komplekse anlegg krever opplasting av enlinjeskjema.

Det skal fortrinnsvis benyttes økonomiske reguleringskart fra kommune når det legges med kart. Kart skal vedlegges alle meldinger for nye installasjoner.

Anlegg som planlegges iht NEK 399 skal kartet inneholde: tomtegrenser, anlegget innplassert på tomt med omriss av bygning, samt ønsket plassering av Tilknytningsskap.

For boliger med grunnmurskap og stikkledning som forsyner flere målerpunkt må felles overbelastningsvern samt Målervern oppgis.

For boliger og leiligheter med egen stikkledning fra grunnmurskap / tilknytningsskap skal ikke overbelastningsvern oppgis. Målervern må oppgis.

Ved sammenslåing av anlegg meldes det anlegget som videreføres. Nedtatt målernummer og målerstand, samt dato dersom denne avviker fra ferdigmeldingsdato, føres i feltet for tilleggsopplysninger. Prekvalifiserte installatører skal bruke en melding for hvert anlegg.

Før sammenslåing eller frakobling av «Trafokoblet måleranlegg» må NTE Nett AS kontaktes. Slike anlegg er ofte fjernavlest og målemontør må derfor utføre nødvendige prosedyrer.

Bruker opprettes av Admin under Admin-fanen. Melding med Admin som saksbehandler blir avvist. Meldingen skal opprettes av bruker registrert med navn, tlf og E-post adresse.

Admin må oppdatere endringer som omhandler selskapet og nye brukere.

Merking av kundes kabler er installatørs ansvar. Merking skal være varig og entydig. Kundenavn benyttes ikke.

Meldinger for Blokk krever plantegning over leilighetene med leilighetsnummer.

Blokkmelding skal ikke benyttes ved utvendig tilknytningsskap NEK 399.

Valg av installasjonstype (ref Brukerveileding Elsmart)

Ny installasjon.

Benyttes for førstegangs tilknytning til NTE sitt nett.

Nytt anlegg i eksisterende installasjon.

Benyttes på anlegg der det allerede eksiterer målerpunkt i bygningen.
Eksempelvis hybelleilighet i bolig og leiligheter i blokk.

Midlertidig installasjon (byggestrøm).

Nytt midlertidig måleranlegg – Brukes ved OBV over 63 A. NTE Nett AS leverer målerskap.

Registrer strømkasse (TOM 63A)- Brukes kun av prekvalifiserte installatører for registrering av nye strømkasser.

Tilkoble strømkasse (TOM 63A) - Brukes kun av prekvalifiserte installatører for registrering av strømskap på kunde.

Endring av OV/målervern.

Måler nummer skal oppgis. Meldinger uten målernummer vil bli avvist av saksbehandler.

Benyttes når OV/målervern endres, f.eks. ved ombygging fra 1 fase til 3 fase anlegg, eller økning fra 3x25 A til 3x50 A.

Arbeid i målepunkt.

6 sifferet måler nr. skal oppgis. Meldinger uten målernummer vil bli avvist av saksbehandler.

Benyttes ved for eksempel opphør av anlegg, skifte av måler, skifte av målersløyfe eller annet arbeid som medfører bryting av plombering når størrelse på OV/målervern ikke endres.

Generelle krav til utfylling.

Velg om anlegget meldes på privatperson eller firma.

Eier:

Navn som benyttes i felt «**Eier:**» er den som vil få faktura på eventuelt anleggsbidrag. Hvis eier av anlegg (utbygger) og nettkunde (abonnent ved idriftsettelse) er to forskjellige objekter, må «avhaking» fjernes for «Nettkunde er samme som eier?» for å kunne registrere begge objektene. «Eiers navn» skrives uten komma, utfylles med Fornavn Mellomnavn og Etternavn.

«Adresse» Adressen til kunde for brev.

«Fødselsdato» Er kunde en privatperson skal det benyttes fødselsdato 8 siffer.
Feil fødselsdato medfører avvisning av nettmelding.

Er kunde et firma **skal det benyttes Org. Nr.** Ved utfylling av organisasjonsnummer vil kundedata komme automatisk ved å trykke på «hent-knappen». Ved feil organisasjonsnummer medfører avvisning av nettmelding.

«Telefon» Skal alltid utfylles.

«Etg./Leil.» Fylles ut for leiligheter.

«Gnr./ Bnr.» Fylles ut

«Fnr./Snr.» F.nr (festenummer) viktig ved f.eks. hyttefelt.

«Bruksområde» Hva brukes anlegget til. Eksempelvis Bolig, Gårdsbruk, Gatelyst, Næring etc.

Anlegg:

«Gate /Husnr. / bokstav.» etc Hvor arbeidene skal utføres.

Tekniske data- omhandler anlegget.

Tekniske data

Opp

- «Forventet tilknytningsdato» Datoen brukes av NTEs målerlager for rettidig utsending av måler.
- «Antatt ferdigdato» Dato brukes av DLE for planlegging av ferdig kontroll.
- «Tilleggsopplysninger» Skal benyttes for beskrivelse av hva jobben omfatter. Det vises for øvrig til krav i FEL vedr hva beskrivelsen skal inneholde.
- «Pluss-anlegg» Avhaking når kunde har egenproduksjon ut på NTE's nett. Medfører toveis måling.
- «Inneholder anlegget utstyr for opplading av el-biler?» Avhaking når kunde har egen ladestasjon. Foranstående vern må oppgis.

Tilbakemelding fra nettselskap:

Tilbakemelding fra nettselskap

Vis Opp

Her registrerer nettselskapet tekniske data for anlegget.

- «Stikkledning tilkobles» Viser grensesnitt mellom NTE sitt anlegg og kundes anlegg. Viser utvendig merking av grunnmurskap/Tilknytningsskap.

Stikkledning tilkobles:

Skap nr.: **XXXXX.XXX**

- «Merknader» Her legges informasjon fra nettselskap til installatør, for eksempel Ik verdier for anlegget.

Stikkledning/Målerpunkt/Nettkunde.

Stikkledning/Målerpunkt/Nettkunde

Skjul Opp

- «Dato ønskes utført» Skal være minst tre virkedager etter at ferdigmelding sendes. Ønskes måler montert før dette må det gjøres avtale med NTE kundeservice på tlf. 07402.
- «Kontaktperson navn» Kontaktperson for å få tilgang til anlegget for målermontasje.

Vedlegg til melding.

- Her skal alle kart og skjemaer lastes opp.
- Bilder sendes som JPG.
- For øvrige dokumenter benyttes PDF, Word- eller Excelformat.
- Bilde måler
 - Bytte av måler. Bilde av spenningsatt måler før demontasje (fokus på målnummer og målerstand). Bilde nr 2 av spenningsatt ny måler.
 - Helt ny installasjon. Bilde av spenningsatt ny måler.

Skjema for "Bestilling av målerutstyr" kan hentes under maler (høyre mappe). **Bestillingsskjema** fylles ut og sendes som **word-dokument** til post.nett@nte.no. For å få med data som er registrert i meldingen bør skjema for bestilling hentes etter at melding er godkjent. (Det er ingen varslings mot nettselskapet på vedleggsdel, så vedlegg som legges inn etter melding er godkjent blir ikke registrert før ferdigmelding blir mottatt.)

Merk! Det blir ikke utsendt måleteknisk utstyr før en EI-Smart melding er klar for godkjenning. Det betyr at anlegget må få tildelt en anleggs-id og et knutepunkts-nummer fra NTE Nett.

Størrelsen på «målesikringen» og næringskode bestemmer hvilken tariff abonnementet blir tildelt. For næringskunder blir det tildelt effekttariff (NL60) når $OV > 125A/230V$ og $OV > 80A/400V$. Gårdsdrift får tildelt tariff NG4 (uten effektledd) og her er det ingen øvre grenseverdier.